

各班資訊講桌操作注意事項：

- A. 請保持上課鍵為燈亮狀況（麥克風才能使用），下課時**不需要**按下課鍵。
 - B. 若需使用電腦、單槍、布幕，請**個別開啟**各項設備，下課時則**個別關閉**設備。布幕上升或下降有保護設定，布幕捲動中未到達定位時，上升或下降鍵即無功能。
 - C. 喇叭若有雜訊聲音，請**開、閉**一次麥克風開關可降低雜訊音，若仍無法改善，且雜音會影響上課，則可開啟電腦，聲音即會消除。
- ▲資訊講桌沒有光碟機，若有光碟教材，請先將光碟片轉成 **iso 檔** 存於 USB 隨身碟，再帶至教室上課，並請**溫柔**插拔 USB 隨身碟勿搖晃，以避免 USB 插座損壞。
- ▲教室網路開放時段：
- | | | |
|-----|------------|-------------|
| 行政： | 7：50-12：00 | 13：00-17：00 |
| 思慧： | 7：50-12：00 | 13：00-21：50 |

